

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭВМ ПК - 1 1 / 1 6

плата вычислителя

Техническое описание

25 сентября 1990

таблица сигналов интерфейса НГМД / НЖМД

# ноги	имя сигнала	НГМД	НЖМД
1-2	+12V		питание
3-5	+ 5V		питание
4-6 7	GND		земля
08	RDY	готовность	
10	HNO	сторона	головка #0
12	RDD		данные чтения
14	WP	защита записи	поиск окончен
16	TROOO		дорожка #0
18	WG		разрешение записи
20	-MWD		данные записи
22	STEP		шаг
24	DTR		направление
26	RUN	включение вращения	
28	USEL		выбор
30	F1SEL	диск #0	
32	F0SEL	диск #1	
346	+MWD		ошибка записи + данные записи
34 36	-IND	индекс	
38	HN2		головка #2
40	HN1	выбор плотности	головка #1
7-39	GND		все нечетные выводы — земля

таблица сигналов разъема ВИДЕО

# ноги	имя сигнала	примечание
01	+12M	питание
02	GND	земля
03	B	синий
04	GND	земля
05	R	красный
06	GND	земля
07	G	зеленый
08	GND	земля
09	CSYN	комплексный синхро
10	GND	земля